



うちの親も高齢だからな…  
安心して運転できるように  
サポートしてあげたい



このようなお悩み、  
ありませんか？

- 年齢的に親の運転が少し心配
- 最近、運転にちょっと自信がなくなってきた
- ペダルを踏み間違えそうになった経験がある
- 今の愛車に長く乗り続けたい
- 高齢の親と共用で車を使っている

# 後付け 踏み間違い事故防止装置 アイアクセルで ご家族の“もしも”に備えませんか？



アイアクセル

国土交通省  
性能認定品

※後付安全運転支援装置の性能認定実施要領  
(令和2年国土交通省告示第479号)の  
認定基準に適合認定品

## ① 安心の「アクセルキャンセル」

アクセルペダルをフルスロットル以上踏み込むとアイアクセルが作動し、  
アクセルが解除されます。

作動後はアクセルペダルを踏んでも加速しません。

## ② 「アクセルキャンセル」+ブレーキ作動

アクセルが解除されると、緩やかにブレーキが作動します。

緩やかにブレーキがかかることで、後続車からの追突を防ぎます。

## ③ アクセルペダルに直接取り付ける機械式

アクセルペダルをフルスロットル以上踏み込むと作動します。

機械式のため天候や周辺環境など車外の環境に左右されません。



アイアクセル  
BASIC

# アイアクセルは、車に後付けできる踏み間違い防止装置です。

ご高齢の方や運転初心者を中心に近年多発している、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる交通事故。アイアクセルはペダルの踏み間違いによる事故を防止し、安心・安全なカーライフを提供します。

## こんな踏み間違いの経験ございませんか？

バックのつもりが前進、



後方に気を取られて、



不測の事態に慌てて、



急発進、急加速を **アイアクセル** が抑制します

### よくあるご質問

**Q1** 高速運転時にアクセルが勝手にキャンセルされるのでは…？

**A.** 急激にフルスロットル以上踏み込んだ際、作動するため、普段の運転では作動はしません。また作動前には、アクセルの踏みすぎをお知らせする警告音が鳴ります。

**Q2** 作動後、元に戻すには？

**A.** アクセルペダルから足を離すとアイアクセルの作動が解除されます。

**Q3** どの車にも取り付けることはできますか？

**A.** 下記の二次元バーコードから適応車種をご確認ください。※記載がない車種は、一度ご相談ください。取り付けが可能な場合がございます。

取り付け可能車種は  
コチラ ▶▶▶



## 身近な踏み間違い事故、アイアクセルで防止しよう！



アイアクセル  
希望小売価格  
(取り付け費用別)  
税抜160,000円



アイアクセル  
BASIC  
希望小売価格  
(取り付け費用別)  
税抜99,800円

製品名	アクセルキャンセル +ブレーキ作動	警告音	状態 表示機能	作動切替	国交省 性能認定
アイアクセル	○	○	○	○	○
アイアクセル BASIC	○	○	—	—	—



弊社HPよりアイアクセルの製品紹介映像をご覧ください。

<https://www.ngk-sparkplugs.jp/other/i-accел/products/>

アイアクセル 日本特殊陶業 🔍 検索

お問い合わせは  
コチラ ▶▶▶



製品お問い合わせ先取扱店

⚠ 車を減速、停車させることを目的にアクセルペダルを踏み込み、アイアクセルを作動させることは絶対におやめください。重大な事故の原因になります。

アイアクセルは(株)英田エンジニアリングの製品です。日本特殊陶業(株)は代理店として本製品を販売いたします。

**Niterra** 日本特殊陶業株式会社  
製品お問い合わせ窓口：03-6872-1019